

## Procedura dostosowania przysawek do ugiętej powierzchni

1. Poluzować 4 śruby (A)
2. Ułożyć przysawki na ugiętej powierzchni
3. Ustawić dźwignię sterującą na "Ssanie" pole zielone
4. Dokręcić śruby (A)
5. Ustawić dźwignię sterującą na "Uwalnianie" pole czerwone

Urządzenie jest dopasowane do ugiętych elementów.





